


Kontrolle der Rechnungsdaten – Zustandsmengen- umwerter Tritschler VC2 mit Lastgangdatenspeicher

Die Gasabrechnung erfolgt nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G 685 sowie der dazugehörigen Beiblätter. Bei Letztverbrauchern, welche auf Grund der in § 24 Abs. 1 und 2 Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) festgelegten Grenzwerte bei Überschreitung mit einer registrierenden Lastgang- bzw. Zählerstandsmessung ausgestattet werden, beschreibt das Beiblatt 2 zur G 685 weitere Anforderungen zur Abrechnung.

Die folgende Bedienungsanleitung erleichtert das Auffinden der maßgeblichen Zählerstände, Lastgangwerte und Höchstbelastungswerte. Die Messtechnik berücksichtigt keine automatische Umschaltung auf Sommerzeit (MESZ).

1. Monatszählerstandsarchiv – Anzeige von Zählerständen

Mengenumwerter ist ausgeschaltet, das Display ist dunkel



drücken, um die Anzeige zu aktivieren
Hinweis: Warten, bis im Display „F300 Vb / Vn“ erscheint



drücken, in der Anzeige erscheint „F400 Betriebsdaten
Messwertspeicher“



drücken, um in die Anzeige zu gelangen
Hinweis: Es wird der VN-Zählerstand des laufenden Monats
angezeigt



drücken, um das gewünschte Zählwerk zu wählen (Vn, Vb, Vbstör, Vnstör,
Vref)



drücken, um die rückwirkend gespeicherten Zählerstände des gewählten
Zählwerkes zum Ersten der vergangenen Monate um 06:00 Uhr anzuzeigen

**TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG**
Postfach 90 01 35
99104 Erfurt
www.thueringer-
energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRA 503835
UST-IDNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

**Persönlich haftender
Gesellschafter:**
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722

Kontrolle der Rechnungsdaten – Zustandsmengen- umwerter Tritschler VC2 mit Lastgangdatenspeicher

**TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG**
Postfach 90 01 35
99104 Erfurt
www.thueringer-
energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRA 503835
USt-IDNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

**Persönlich haftender
Gesellschafter:**
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722

2. Mengenarchiv – Anzeige der Höchstbelastungswerte

Mengenumwerter ist ausgeschaltet, das Display ist dunkel

F	drücken, um die Anzeige zu aktivieren Hinweis: Warten, bis im Display „F300 Vb / Vn“ erscheint
F	drücken, in der Anzeige erscheint „F400 Betriebsdaten Messwertspeicher“
→	2-mal drücken, um in die Anzeige zu gelangen
→	drücken, um das Archiv zu wählen (Mon.Menge / MonMax / Tagesbez / Einzelwert)
K	drücken, um das gewünschte Zählwerk zu wählen
+	drücken, um die vergangenen Archivdaten anzuzeigen

Legende Betriebsdaten Messwertspeicher:

Vn	Normvolumen ungestört
Vb	Betriebsvolumen ungestört
Vbstör/Vbst	Betriebsstörvolumen
Vnstör/Vnst	Normstörvolumen
Vref/Vr	Referenzähler Betriebsvolumen
P-Mittel	mittlere Messdruckangaben über ausgewählten Zeitbereich
T-Mittel	mittlere Messtemperaturangabe über ausgewählten Zeitbereich

Mon.Menge vom Ersten eines Monats an gelaufene Menge
Beispiel Anzeige: „06.12 (Wert)“ = Monatsmenge für ausgewähltes Zählwerk
vom 01.06.2012 06:00 Uhr bis 01.07.2012 06:00 Uhr

MonMax maximale Stundenmenge im ausgewählten Monat
Beispiel Anzeige: „0205 10 (Wert)“ bedeutet, am 02.05. des laufenden Jahres
um
10:00 Uhr war der im Monat Mai höchste Stundenverbrauchswert von (Wert
in m³/h) für das ausgewählte Zählwerk

Tagesbez Mengenzählwerk des ausgewählten Gastages für das ausgewählte Zählwerk
Beispiel Anzeige: „19.8.12 (Wert)“ bedeutet, Mengenwert für die Zeit vom
19.08.2012 06:00 Uhr bis 20.08.2012 06:00 Uhr

Einzelwert Mengenzählwerk der ausgewählten Stunden für das ausgewählte Zählwerk
Beispiel Anzeige: „22 03.00 (Wert)“ bedeutet, Mengenwert für die Stunde von
02:00 Uhr bis 03:00 Uhr am 22. Kalendertag des laufenden Monats