

Kontrolle der Rechnungsdaten – Zustandsmengen- umwerter Elster EK 280 mit Lastgangdatenspeicher

Die Gasabrechnung erfolgt nach den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G 685 und den dazugehörigen Beiblättern. Für Letztverbraucher, die aufgrund der inzwischen in das Grundmodell der Ausgleichs- und Bilanzierungsregeln im Gasmarkt (Gabi Gas 2.1) übernommenen Grenzwerte aus § 24 Abs. 1 und 2 Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) mit einer registrierenden Lastgang- oder Zählerstandgangmessung ausgestattet werden müssen, beschreibt das Beiblatt 2 zur G 685 die dafür geltenden zusätzlichen Abrechnungsanforderungen.

Die folgende Bedienungsanleitung gibt Aufschluss über die Anwahl der maßgeblichen Zählerstände, Lastgangwerte und Höchstbelastungswerte. Die Messtechnik berücksichtigt keine automatische Umschaltung auf Sommerzeit (MESZ).

1. Monatsarchiv – Anzeige von Zählerständen und Höchstbelastungswerte

Mengenumwerter ist ausgeschaltet, die Anzeige ist dunkel

- | | |
|--------------|--|
| ENTER | drücken, um die Anzeige zu aktivieren!
Angezeigt wird VN (ungestört) und VB (ungestört) |
| → | 2-mal drücken (Pfeiltaste), Gehe zu Admin |
| ENTER | drücken, um in das Admin Menü zu gelangen und wähle über die Pfeiltasten den Punkt Archive aus danach erneut bestätigen mit Enter! |
| ↓ | Pfeiltaste nach unten drücken, bis Monats-Archiv_1 mit Enter bestätigen! |
| → | durch mehrfaches Drücken kann das ausgewählte Monatsarchiv durchgeschaltet werden. |

Legende zum Monatsarchiv:

VN	Normvolumen (ungestört) (Zählerstand)
VNG	Normvolumen gesamt (Zählerstand)
VNMP↑	Normvolumen Messperiodenmaximum
VNTg ↑	Normvolumen Tageswertmaximum
VB	Betriebsvolumen (ungestört) (Zählerstand)
VBG	Betriebsvolumen gesamt (Zählerstand)
VBMP↑	Betriebsvolumen Messperiodenmaximum
VBTg ↑	Betriebsvolumen Tageswertmaximum

**TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG**

Postfach 90 01 35
99104 Erfurt
www.thueringer-
energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRA 503835
USt-IDNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

**Persönlich haftender
Gesellschafter:**
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH




Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722

Kontrolle der Rechnungsdaten – Zustandsmengen- umwerter Elster EK 280 mit Lastgangdatenspeicher

2. Messperiodenarchiv – Anzeige einzelner Zählerstände und Stundenwerte

Mengenumwerter ist ausgeschaltet, die Anzeige ist dunkel

	drücken, um die Anzeige zu aktivieren
	2-mal drücken, Pfeiltaste gehe zu Admin
	Pfeiltaste nach unten drücken gehe zu Archiven
	drücken, um in die Anzeige zu gelangen
	drücken wähle Messper. -Archiv.
	durch mehrfaches Drücken kann das ausgewählte Messperioden-Archiv durchgeschaltet werden

Legende zum Messperiodenarchiv:

VN	Normvolumen (ungestört) (Zählerstand)
^VN	Normvolumen (ungestört) (Stundenfortschritt)
VNG	Normvolumen gesamt (Zählerstand)
^VNG	Normvolumen gesamt (Stundenfortschritt)
VB	Betriebsvolumen (ungestört) (Zählerstand)
^VB	Betriebsvolumen (ungestört) (Stundenfortschritt)
VBG	Betriebsvolumen gesamt (Zählerstand)
^VBG	Betriebsvolumen gesamt (Stundenfortschritt)
p.MP	Durchschnittswert Messdruck über die Stunde
T.MP	Durchschnittswert Messtemperatur über die Stunde
K.MP	Durchschnittswert K-Zahl über die Stunde
Z.MP	Durchschnittswert z-Zahl über die Stunde

**TEN Thüringer Energienetze
GmbH & Co. KG**

Postfach 90 01 35
99104 Erfurt
www.thueringer-
energienetze.com

Sitz: Erfurt
Schwerborner Straße 30
99087 Erfurt
Registergericht Jena
HRA 503835
USt-IDNr. DE206810190

UniCredit Bank AG Erfurt
IBAN DE55 8202 0086
0358 2696 48
BIC HYVEDEMM498

**Persönlich haftender
Gesellschafter:**
TEN Thüringer Energienetze
Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführer:
Frank-Peter Tille
Ulf Unger

Sitz: Erfurt
Registergericht Jena
HRB 510722